

## KODLÅS SEIP, PROGRAMMERINGSINSTRUKTION.

1. AKTIVERA MOTORHUVUDET FÖR ATT TA EMOT PROGRAMMERING GENOM ATT HÅLLA IN KNAPPEN "LEARN" CA 3 SEKUNDER. LAMPAN PÅ MOTORHUVUDET BLINKAR – SLÄPP KNAPPEN NÄR DET BÖRJAR BLINKA

MOTORN ÄR NU I PROGRAMMERINGSLÄGA FÖR ATT TA EMOT KOD FRÅN KODLÅSET (ELLER HANDSÄNDARE OM DET ÄR DET DU VILL KODA IN)

- |                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2. TRYCK PÅ VALFRI KNAPP PÅ KODLÅSET FÖR ATT AKTIVERA KODLÅSET | EX.: 9                          |
| 3. TRYCK PÅ KNAPP P                                            | P                               |
| 4. MATA IN MASTERKODEN/PIN-KODEN + KLOCK-KNAPPEN               | XXXX +<br>KLOCK-<br>KNAPPEN     |
| 5. MATA IN ÖNSKAD ANVÄNDARKOD (MIN 4 SIFFROR/MAX 8 SIFFROR)    | EX: 4711                        |
| 6. VÄLJ KANAL (1 = PORT 1, 2 = PORT 2) + KLOCK-KNAPPEN         | 1 + KLOCK-<br>KNAPPEN           |
| 7. TRYCK PÅ VALFRI KNAPP                                       | EX: 9                           |
| 8. TRYCK IN ANVÄNDARKODEN IGEN OCH AVLUTA MED KLOCK-KNAPPEN    | EX: 4711 +<br>KLOCK-<br>KNAPPEN |

*OM DU HAR 2 PORTAR, UPPREPAS OVAN INSTRUKTION MEN DU VÄLJER 2 + KLOCK-KNAPPEN UNDER PUNKT 6*