

Lathund till CarTeck DRIVE 600/800

1. Inläring av fjärrkontroller, trådlösa tryckknappar på vägg, kodlås

- Börja med att lossa täckkåpan på löpvagnen. Detta görs genom att trycka försiktigt på baksidan av löpvagnen där det står "push".
- Tryck sedan en gång på den röda knappen märkt "Radio" (se bild).
- Den röda lysdioden CH1 börjar nu lysa. Tryck nu en gång på knappen du vill lära in på fjärrkontrollen. Den röda lysdioden CH1 blinkar fort och slutar sedan hastigt. Fjärrkontrollen är nu inlärd på CH1 (impuls). För att lägga till fler fjärrkontroller, kodlås eller trådlösa tryckknappar så upprepas detta moment.



Bra att veta: CH= Kanal

Kanal 1 = Impuls

Kanal 2 = Led bel av/på

Kanal 3 = Konstant upp

Kanal 4 = Konstant ned

2. Idrifttagning/inläring av motor

- Testkör porten förhand och se att den löper lätt, justera där efter det bakre stoppet, gränsläge (Röd plast pinne) när porten når sitt toppläge!
- Motorn är nu redo att läras in. Tryck nu en gång på den inlärd fjärrkontrollen. Motorn kör nu upp till det gränsläge du har monterat i löpskenan.
- När motorn har nått öppet läge så kvitterar du genom att trycka en gång på fjärrkontrollen. Motorn vandrar nu ned till stängt läge. När den har nått stängt läge så tryck en gång till på fjärrkontrollen för att kvittera.
- Motorn kommer nu att vandra upp och ned tills den är inlärd.

3. Lägga in trådbunden tryckknapp på vägg.

- För att lägga in en trådbunden tryckknapp så börja med att skruva bort dom 3 stjärnskruv som håller kåpan på plats. (nu är vi längst bak på motorskenan) Ta sedan av kåpan.
- Koppla sedan in dom 2 trådarna som kommer från tryckknappen på dom 2 plintarna som är längst till vänster på kretskortet. (se bild)

