

SNABBMANUAL CARTECK 220-SERIE.

STÄLLA IN GRÄNSLÄGE / PROGRAMMERA HANDSÄNDARE

HÅLL INNE P(rogrammering) I CA 3 SEKUNDER 8, 1, 2 LYSER

TRYCK PÅ + (PLUS)-KNAPPEN OCH HÅLL DEN INNE TILLS DEN KOMMER I ÖNSKAT LÄGE. (DETTA KÖR UPP PORTEN LÅT DEN INTE GÅ FÖR LÅNGT). SLÄPP + (PLUS)-KNAPPEN NÄR PORTEN ÄR I ÖNSKAT LÄGE.

TRYCK PÅ P(rogrammering) KORT: 4, 5 OCH 6 LYSER

TRYCK PÅ – (MINUS)-KNAPPEN, ÅLL DEN INNE TILLS DEN KOMMER I ÖNSKAT LÄGE (DETTA KÖR NER PORTEN. LÅT DEN INTE GÅ FÖR LÄNGE I STÄNGT LÄGE). SLÄPP + (MINUS)-KNAPPEN NÄR PORTEN ÄR I ÖNSKAT LÄGE.

TRYCK PÅ P(rogrammering) KORT: "KLOCKAN 9" DVS INDIKATOR 7 LYSER. NU ÄR
MOTORN I PROGRAMMERINGSLÄGE FÖR ATT
KODA HANDSÄNDARE. TRYCK PÅ ÖNSKAD KANPP
PÅ HANDSÄNDAREN

TRYCK PÅ P(rogrammering) kort SPARAR KODNINGEN AV HANDSÄNDAREN

TRYCK PÅ P(rogrammering) kort GÅR UT UR PROGRAMMERINGEN